



MCU Flashen:

Am besten Off-Circuit @5V flashen, nicht USB powered

Fuse Settings:

LOW = 0xEF

HIGH = 0xDB

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 16.02.2017	mdd	Analog Gauge an USB Port	
		gepr.:			
		Norm.:		Zeichnungs-Nr.:	von